

GLOBE

Semplicità d'uso
ad alto contenuto tecnologico



*Trova la combinazione giusta
per la gestione del tuo punto cassa
e fai quello che potresti fare con un PC...
...senza PC*

RCH
POINT OF SALE INNOVATION

Costruisci il tuo punto cassa

GLOBE

Costruisci il tuo punto cassa con GLOBE, un registratore di cassa evoluto che si adegua alle crescenti necessità del tuo negozio nel tempo.

Una soluzione dinamica che potrai modificare in un qualsiasi momento.

Con GLOBE in configurazione minima, potrai accedere ad una tecnologia con funzionalità di ultima generazione e quando vorrai, salvaguardando l'investimento iniziale, potrai accedere a configurazioni più performanti che vanno ben oltre le operazioni di vendita.

Caratteristiche HW GLOBE ECR

- Motherboard dotata di modulo CPU µRCH, con Processore Intel Xscale PXA 255 a 200 MHz, 8 MB FLASH ROM, 16 MB DRAM;
- Sistema operativo Microsoft Windows CE 4.2, versione specifica per GLOBE;
- Stampante termica grafica;
- Display operatore a bordo;

Interfacce disponibili:

- 1 porta cassetto 24 V;
- 2 porte seriali RS 232;
- 1 porta USB device per collegamento PC;
- 1 porta LVDS per display grafico;
- 1 porta alimentazione per display grafico;
- 1 porta PS/2 per tastiera;

Slot COMPACT FLASH;

Giornale Elettronico (DGFE) su MMC RCH;

Collegamento PC in modalità wireless Bluetooth (opzionale);

Gestione Chip Card (opzionale);

Caratteristiche SW GLOBE ECR

- 99 reparti;
- 6 aliquote IVA (5 + 1 eventuale esente);
- 5 Totali di chiusura;
- Gestione fino a 99 operatori;
- Inserimento loghi grafici;
- Gestione riga di cortesia, Scontrino felice, Annulla, Storno, Annulla scontrino, Reso Merce, Entrate e Prelievi, Maggiorazione e Deduzione;
- Gestione Nota di credito per restituzione merce ("scontrino negativo");
- Gestione clienti:
- Stampa Fatture e Ricevute Fiscali
- Report gestionali clienti.

crece insieme alle tue esigenze

Le funzioni ECR

- Velocizza l'emissione dello scontrino dove puoi stampare il tuo logo, una riga di cortesia o altre informazioni commerciali;
- gestisce i tuoi clienti abituali con fatturazione a fine mese;
- stampa fatture e ricevute fiscali su stampante a impatto o slip printer;
- analizza i dati di vendita con report statistici;
- realizza promozioni:
 - sconto a valore, percentuale, taglio prezzo MxN;
- gestisce la Fidelizzazione dei tuoi Clienti con la Chip Card:
 - sconti, punti, prepagato, credito etc.

Con Globe potrai fare anche comunicazione nel tuo punto vendita; sul display TFT potrai far scorrere le promozioni in atto, i nuovi prodotti, gli sconti che stai applicando, insomma tutto quello che in quel momento vorrai far sapere ai tuoi clienti, anche attraverso immagini.


Caratteristiche HW PC GLOBE

(aggiuntive rispetto a GLOBE ECR)

- Motherboard dotata di modulo CPU µRCH, con Processore Intel Xscale PXA 255 a 400 MHz, 32 MB FLASH ROM, 64 MB DRAM;
- Controller Ethernet su Motherboard;
- Scheda collegamento Ethernet LAN;
- Scheda per collegamento monitor VGA a risoluzione 640x480;
- Funzionalità touch screen su porta seriale RS 232 o su porta I2C display grafico.

Le funzioni PC Globe

- Collega direttamente a Globe un monitor VGA con funzionalità touch screen;
 - Installa un applicativo software (sviluppato su Windows CE) per la gestione del tuo punto vendita;
 - Connetti PC Globe ad una rete Ethernet, per interfacciamento ad un Server dove risiede l'applicativo gestionale.
- Potrai utilizzare PC Globe anche per la visualizzazione di filmati pubblicitari.



tutto, sempre, senza utilizzare il PC

RCH
POINT OF SALE INNOVATION

RCH spa
Via Cendon, 39
31057 Silea (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 3651
Fax +39 0422 362029
info@rch.it
www.rch.it

Ufficio di Roma:
Via Campobello, 24
00040 Pomezia (Roma) Italy
Tel. +39 06 91801451
Fax +39 06 91607550
rchroma@rch.it

Distributore autorizzato